Московский Физико-Технический Институт Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики

Отчёт по лабораторной работе: Конвективная диффузия в молекулярноэлектронных преобразователях

Выполнили студенты группы Б04-005 Карташов Констанин Давыдов Владислав

I Анотация

Цель работы: Изучение работы газоразрядного стабилизатора напряжения. Снятие кривой Пашена и

Оборудование:

- ⊳ Вакуумная установка,
- ⊳ Газоразрядная трубка,
- ⊳ Лабораторный блок питания.

II Экспериментальная часть

і Кривая Пашена

При постоянном токе на стабилитроне, измерим зависимость напряжения от давления газов (1). По измеренным данным построим кривуцю пашена (1). Видим, что минимум кривой приходится на u = 0.68 Кв при p = 0.168 торр.

P, Topp	1.400	0.827	0.400	0.240	0.219	0.200	0.182
U, кВ	0.8	0.72	0.69	0.7	0.69	0.69	0.68
P, Topp	0.164	0.144	0.123	0.101	0.078	0.051	_
U, кВ	0.69	0.69	0.72	0.77	1.08	1.93	_

Таблипа 1:

іі ВАХ стабилитрона

Теперь при постоянном давлении $p \approx 0.2$ торр будем менять ток. Снимем вольтамперную характеристику (2). Построим график ВАХ (2). Видим, что график соответствует 3-му участку ВАХ газоразрядного диода.

U, кВ	0.69	0.7	0.72	0.73	0.74
$I, 10^{-4} \text{ A}$	19	17	15	13	11
U, кВ	0.75	0.75	0.76	0.8	0.78
$I, 10^{-4} \text{ A}$	9	7	5	3	1

Таблица 2: Вольт-амперная характеристика стабиловольта




Рис. 1: Кривая Пашена




Рис. 2: График вольт-амперной характеристики стабиловольта